

---

## DeskJet

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760 (T8X19B#629)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3733 (T8X07B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3720 (J9V95B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3764 (T8X27B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3720 (J9V93B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3720 (J9V93B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3720 (J9V93B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3735 (T8X10B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3762 (T8X23B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3750 (T8X12B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3750 (T8X12B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2620 (V1N01B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2620 (V1N01B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2630 (V1N03B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2634 (V1N07B)

---

## ENVY

HP ENVY 5010 All-in-One Printer (M2U85B)

Imprimante tout-en-un HP ENVY 5020 (M2U91B)

Imprimante tout-en-un HP ENVY 5020 (M2U91B)

Imprimante tout-en-un HP ENVY 5030 (M2U92B)

---

## AUTRES PRODUITS COMPATIBLES

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3720 (J9V86B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2622 (4UJ28B)

Imprimante tout-en-un HP ENVY 5032 (M2U94B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2632 (V1N05B)

Imprimante Tout-en-un HP ENVY 5050 (Z4A61B)

Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2633 (V1N06B)